



Sticker pour sol Désinfection des mains obligatoire  
Ref. 7010-814



**Description produit**

Sticker permettant de matérialiser les gestes barrières indispensables.  
A installer dans les zones sans point d'eau. Une petite quantité de gel et une friction de 30 secondes suffisent pour éliminer 99,9% des bactéries et avoir des mains propres.  
L'adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes  
- en intérieur (à l'exclusion des tapis et moquettes)  
- en extérieur sous abri uniquement (décollement en cas de pluie), dans un environnement compris entre -20°C et +60°C. Une surface non plane amoindrit la durée de vie de l'adhésif.  
Le sticker résiste aux produits d'entretien et de désinfection, permettant un nettoyage fréquent des sols sans décollement.  
La surface grainée antidérapante est homologuée suivant les normes DIN 51097 (classe A) et DIN 51130 (classe R9).  
La finition antireflet assure une lisibilité optimale des pictogrammes et une protection anti-UV.  
PVC adhésif souple et résistant.  
Dim. Ø 450 mm Epaisseur 0.2 mm (ne générant pas d'arrachement lors du passage des chariots en supermarchés).



Conseils de pose	
▪	Température minimale d'application : + 10°C.
▪	Nettoyer soigneusement la surface qui accueillera le sticker (la surface devra être dépoussiérée, dégraissée et totalement sèche).
▪	Matérialisez une ligne au sol avec du ruban adhésif pour aligner les pas.
▪	Détachez les empreintes de leur support, ce dernier servira de pochoir pour positionner la plante d'un pied puis le talon avec un espacement régulier. Utilisez le support dans sa longueur pour matérialiser l'espacement entre les pas droits et gauches et entre la pointe et le talon suivant.
▪	Retirez le film de protection et collez les deux parties du sticker progressivement en marouflant de l'intérieur vers l'extérieur. Retirez le ruban adhésif une fois terminé.
	▪ Il est interdit de marcher sur les stickers pendant 24h afin que l'adhésif colle parfaitement au support.
Pour la dépose	
▪	Chauffer le sticker jusqu'à ce qu'il ramollisse (par ex. à l'aide d'un sèche-cheveux) puis utiliser un grattoir et une lame fine.
▪	Nettoyer le sol à l'aide d'un solvant pour éliminer les résidus de colle.

**Modèles disponibles**

Ref.	Code Cep	Gencod pièce	Gencod carton	Gencod surcarton	Gencod palette
7010-814	1708140141	3462159016726	3462159016733	NC	3462159016740

**Nomenclature douanière**

3919908099

**Données logistiques**

Ref.	PRODUIT		CARTON				SUR CARTON				PALETTE			
	Dimensions mm	Poids Unit. Kg	PCB	Dimensions mm	Poids Brut kg	Poids Net kg	PCB	Dimensions mm	Poids Brut kg	Poids Net kg	PCB	Dimensions mm	Poids Brut kg	Poids Net kg
7010-814	Ø 450 Ep. 0,2	0,080	10	690 x 515 H 19	1,180	0,800	NC	NC	NC	NC	600	1200 x 800 H 695	81	48

**Autres produits disponibles dans la gamme :**

**Stickers pour sol**

**Stickers muraux**

Et une gamme scolaire à découvrir sur demande...